Manuale Utente

Termostato Wireless con Telecomando e Ricevitore

Modello:	Termostato Wireless
Telecomando:	Alimentazione 2×² AA o USB-C 5V/1A
Ricevitore:	Alimentazione 90–230V CA, 16A max
Regolazione:	1–45 °C (predefinito)
Display:	0–70 °C, risoluzione 0,5 °C

Avvertenze di Sicurezza

> L'installazione del ricevitore deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. Disinserire sempre l'alimentazione elettrica prima di qualsiasi intervento.

Alimentazione

Telecomando: 2 batterie AA alcaline oppure adattatore USB-C 5V/1A.

> **Importante:** quando si utilizza l'alimentazione USB-C, rimuovere le batterie.

Ricevitore: 90–230V CA, carico massimo 16A (carico resistivo).

Comandi del Telecomando

Tasto	Funzione
Accensione (breve)	Accende/spegne il display
Accensione (lungo, spento)	Apre impostazioni avanzate A
Accensione + Diminuisci (lungo, spento)	Apre impostazioni avanzate B
Diminuisci + Aumenta (lungo, acceso)	Cambia °C / °F
Accensione + Diminuisci (lungo, acceso)	Modalità¹¹ associazione ricevitore
Diminuisci	Riduce temperatura o valore
Aumenta	Aumenta temperatura o valore

Display e Icone

Icona	Significato
Temperatura ambiente	Temperatura rilevata
Temperatura impostata	Valore desiderato
Riscaldamento	Sistema attivo

°C	Gradi Celsius
°F	Gradi Fahrenheit

Utilizzo Quotidiano

1. Accensione: premere brevemente il tasto di accensione.

2. Impostazione temperatura: premere Aumenta o Diminuisci per regolare (1–45 °C).

3. Salvataggio: dopo 5 secondi senza operazioni, il valore viene memorizzato.

Impostazioni Avanzate A

A dispositivo spento, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi.

Parametro	Funzione	Intervallo	Predefinito
A1	Calibrazione temperatura	-9 a +9 °C	0
A2	Differenziale avvio/arresto	0,5–2,5 °C	0,5 °C
A3	Controllo finestra aperta	5–60 minuti	15 min
A4	Soglia finestra aperta	5–25 °C o disattivata	Disattivata

Nota: per disattivare la funzione finestra aperta, impostare A4 su 5 °C e premere Aumenta fino a visualizzare '--'.

Impostazioni Avanzate B

A dispositivo spento, tenere premuti accensione + dimunuisci per 3 secondi.

Parametro	Funzione	Valori	Predefinito
b1	ID radiofrequenza	0–7	0
b2	Retroilluminazione tasti	0=off, 1=on	0

Ricevitore

Pulsante: pressione breve accende/spegne LED; 3 pressioni brevi consecutive attivano modalità ricezione ID.

LED Verde: alimentazione / ricezione ID (lampeggia).

LED Rosso: uscita carico attiva.

Associazione Telecomando-Ricevitore

1. Spegnere il telecomando.

2. Aprire impostazioni B (accensione + dimunuisci, 3 secondi) e impostare b1 su un ID diverso (0–7).

3. Sul ricevitore, premere il pulsante 3 volte consecutive (LED verde lampeggia).

4. Accendere il telecomando e tenere premuti accensione + dimunuisci per 3–5 secondi.

5. Attendere il completamento (icona lampeggia 6 volte).

Risoluzione Problemi

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Display spento	Batterie scariche	Sostituire batterie o verificare USB
Ricevitore non reagisce	Non associato	Ripetere associazione
Attivazioni frequenti	Differenziale basso	Aumentare A2
Temperatura non corretta	Posizione o calibrazione	Spostare o regolare A1
Interferenze	ID radio uguali	Impostare ID diversi (b1)

Manutenzione

- Pulire con panno morbido e asciutto.

- Non usare acqua o solventi.

- Sostituire batterie quando il display diventa debole.

- Non lasciare batterie scariche per lunghi periodi.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Valore
Alimentazione telecomando	2×² AA o USB-C 5V/1A
Alimentazione ricevitore	90–230V CA
Carico massimo	16A (resistivo)
Campo regolazione	1–45 °C
Campo visualizzazione	0–70 °C
Risoluzione	0,5 °C
Accuratezza	±1 °C
Comunicazione	Radiofrequenza (ID 0–7)

Per assistenza e supporto, contattare il rivenditore o visitare il sito web.