SDongleA-05 Smart Dongle Guida rapida (WLAN-FE)

Edizione documento: 11 Codice articolo: 31500HMN Data di rilascio: 31/01/2023



Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 2023. Tutti i diritti riservati.

AVVISO

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nella redazione del presente documento, è stato fatto quanto possibile per garantire l'accuratezza dei contenuti, tuttavia nessuna dichiarazione, informazione e raccomandazione contenuta in questo documento costituisce alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita.

- SDongleA-05 ("Dongle" in breve) è un modulo di espansione per comunicazioni smart che funziona con inverter Huawei per implementare le comunicazioni tra gli inverter e i sistemi di gestione utilizzando WLAN o FE.
- Un Dongle può essere utilizzato per collegamenti a catena usando la porta di comunicazione RS485 (inverter collegati a catena o inverter collegati a catena con altri dispositivi). È possibile collegare a catena al massimo 10 dispositivi.
- Quando più inverter sono collegati a catena, è consentito solo uno Smart Dongle o uno SmartLogger.

Scenario di comunicazione

NOTA

- Inverter con aspetto diverso sono usati nello stesso scenario di comunicazione. Gli inverter in questo documento sono usati come esempio.
- Nella rete, l'inverter sul quale è installato il Dongle è l'inverter master, gli altri sono inverter slave. Gli inverter slave possono comunicare con il Dongle tramite collegamento a cascata.
 Nello scenario di comunicazione, assicurarsi che la rete wireless dell'inverter e router non sia
- disturbata e che il segnale sia normale.



Il numero di dispositivi nello scenario di comunicazione RS485

	Numero limitato	Numero effettivo		
Numero massimo di dispositivi che è possibile collegare al Dongle		Numero di inverter slave	Numero di dispositivi non inverter (ad esempio contatori)	
10	10	n ≤ 9	≤ 9 – n	
	3 (con accumulo di energia)	n ≤ 2	≤ 2 – n	
	3 (con inverter monofase)	n ≤ 2	≤ 2 – n	

Se i dispositivi sono connessi alle porte 485B2 e 485A2 dell'inverter master, essi non sono inclusi come dispositivi in cascata.

Requisiti per il modello di inverter

Inverter master	Inverter slave
SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 SUN2000-(3KTL-20KTL)-M0 SUN2000-(3KTL-12KTL)-M1 SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2 SUN2000-(20KTL -40KTL)-M3 SUN2000-(50KTL-2HM3, 50KTL-M3) SUN2000-(12KTL-25KTL)-M5	SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 SUN2000-(3KTL-20KTL)-M0 SUN2000-(3KTL-12KTL)-M1 SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2 SUN2000-(20KTL -40KTL)-M3 SUN2000-29.9KTL/36KTL SUN2000-33KTL-A SUN2000-50KTL/60KTL-M0 SUN2000-(12KTL-2KTL)-M5

Installazione e messa in funzione

1. Installare il Dongle.

Comunicazioni WLAN



Comunicazioni FE

IL04H00005

Si consiglia di utilizzare un cavo di rete schermato per esterno CAT 5E (diametro esterno inferiore a 9 mm e una resistenza interna non superiore a 1,5 ohm/10 m) e connettori RJ45 schermati.



ILO4H00004

Oneverience	LED		Nete	Descriptions
Operazione	Colore	Stato	Note	Descrizione
	N/D	Spento	Normale	Il Dongle non è fissato oppure non è acceso.
	Giallo (verde e rosso lampeggianti simultaneamente)	Acceso fisso		Il Dongle è fissato ed è acceso.
Installazione	Rosso	A intervalli brevi (acceso per 0,2 sec. e poi spento per 0,2 sec.)		l parametri per la connessione al router devono essere impostati.
del Dongle	Rosso	Acceso fisso		Il Dongle è difettoso. Sostituire il Dongle.
	Rosso e verde lampeggianti alternativamente	Lampeggiante a intervalli lunghi (acceso per 1 sec. e poi spento per 1 sec.)	Anomalo	 Nessuna comunicazione con l'inverter Rimuovere e inserire il Dongle. Controllare se gli inverter sono abbinati al Dongle. Collegare il Dongle agli inverter. Controllare se il Dongle o la porta USB dell'inverter sono difettosi.

AVVISO

Prima di impostare i parametri, assicurarsi che i lati CA e CC dell'inverter siano alimentati.

 Installare l'app FusionSolar. Eseguire le operazioni di Configurazione guidata. Se sono già state eseguite, ignorare questo passo. Se non sono già state eseguite, è possibile scansionare il codice QR sottostante per ottenere la guida rapida dell'app che descrive le operazioni di Configurazione guidata.





0	Indicatore LED		Nata	Descriptions
Operazione	Colore	Stato	Note	Descrizione
	Verde	A intervalli lunghi (acceso per 0,5 sec. e poi spento per 0,5 sec.)	Normale	Connessione al router in corso
Impostazioni di connessione al router	Rosso	A intervalli brevi (acceso per 0,2 sec. e poi spento per 0,2 sec.)	Anomalo	Collegamento al router non riuscito. Controllare che i parametri per la connessione del Dongle al router siano stati configurati correttamente. In caso contrario, correggere le impostazioni dei parametri.
	Verde	Acceso fisso	Normale	Correttamente connesso al sistema di gestione.
Impostazioni del sistema di gestione	Rosso	Lampeggiante a intervalli lunghi (acceso per 1 sec. e poi spento per 1 sec.)	Anomalo	Collegamento al sistema di gestione non riuscito. Controllare se i parametri per la connessione degli inverter al sistema di gestioni sono stati impostati correttamente. In caso contrario, correggere le impostazioni dei parametri.
	Verde	A intervalli brevi (acceso per 0,2 sec. e poi spento per 0,2 sec.)	Normale	L'inverter comunica con il sistema di gestione mediante il Dongle.

Parametri delle prestazioni

Modello sulla targhetta	SDongleA-05		
Numero massimo di dispositivi	10 (Inverter connessi tra loro mediante RS485.)		
Porta di rete	Porta Ethernet 10/100M		
Modalità crittografia	Non criptato, WPA, WPA2, WPA/WPA2		
Modalità di installazione	Plug-and-play (applicabile solo agli inverter)		
Indicatore	LED		
Dimensioni (L x A x P)	146 mm x 48 mm x 33 mm		
Peso netto	90 g		
Classificazione protezione ingresso	IP65		
Consumo di energia tipico	2,5 W		
Banda standard o di frequenza	802.11b, 802.11g, 802.11n da 2,412 GHz a 2,484 GHz		
Temperatura operativa	da -30°C a +65°C		
Umidità relativa (senza condensa)	5%-95% RH		
Temperatura di stoccaggio	da -40°C a +70°C		
Altitudine massima	4.000 m		

 Eseguire la messa in servizio dell'inverter da locale tramite Smart Dongle WLAN. Se Smart Dongle WLAN è disattivato, accedere all'app FusionSolar e toccare il nome dell'impianto sulla schermata Home per accedere alla schermata dell'impianto. Toccare Dispositivi, quindi toccare Dongle. Scegliere Autorizzazione O&M > WLAN wakeup > Conferma per attivare Smart Dongle WLAN.

D NOTA

Se l'inverter dispone di un modulo WLAN integrato, Smart Dongle WLAN è disattivato per impostazione predefinita. Se l'inverter non dispone di un modulo WLAN, Smart Dongle WLAN è attivato per impostazione predefinita.



3 Come ottenere la documentazione

D NOTA

Per ottenere l'ultima versione di questo documento, eseguire la scansione dei seguenti codici QR.



Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.

Huawei Digital Power Antuoshan Headquarters Futian, Shenzhen 518043