
Telecomando per Sensore di Movimento e Dimmer MERRYTEK



Scheda Tecnica



Dettagli prodotto

Telecomando evoluto per controllare i sensori di movimento e dimmer MERRYTEK con sistema 1-10V. Il telecomando ha la possibilità di configurare i seguenti parametri: - l'area di rilevamento del movimento, - La quantità di luce emessa per ogni modalità (dimmer) - il tempo di accensione (periodo in cui l'apparecchio rimane illuminato al 100% dopo non aver rilevato alcun movimento), - La durata della modalità standby o risparmio - il livello di luce che volete avere in modalità standby o risparmio cioè quando non viene rilevato movimento (ad esempio il 30% della potenza massima) - la modalità di rilevamento della luce (quanto deve essere buio l'ambiente prima che la lampada si accenda). Grazie ad un ampio Display e ad un semplice manuale di istruzioni permette di impostare la modalità selezionata in pochi secondi. Con le corrette impostazioni permette di risparmiare fino al 60% di energia elettrica assicurando un risparmio in bolletta immediato mantenendo la stessa luminosità percepita e lo stesso comfort per gli operatori. Ideale per installazioni in capannoni, magazzini, edifici industriali, uffici, corridoi, supermercati, ecc. Un singolo telecomando può controllare più sensori in contemporanea. Questo Telecomando si abbina al sensore MC079D RC DI. SENSORE COMPATIBILE Campane compatibili con questo telecomando: Campana LED 100W PHILIPS Xitanium driver CAMPANA LED 150W PHILIPS XITANIUM DRIVER CAMPANA LED 200W PHILIPS XITANIUM DRIVER

Disponibile nella versione:

UNMH12	Monocolore