



ISTRUZIONI D'USO

Set di 4 occhielli per l'installazione dei pannelli in sospensione a soffitto

I quattro occhielli vengono fissati nei fori preesistenti posti sul retro del pannello con un dado cieco.

Consentono di sospendere il pannello nelle installazioni in cui, a causa dell'altezza del soffitto, è molto più utile sospenderli ad una prefissata altezza da terra.

Il Set non include i cavetti in acciaio, le catenelle e vari accessori utili a sospendere i pannelli.

SOLUZIONE 1



SOLUZIONE 2

