# Telecomando per Sensore di Movimento e Dimmer MERRYTEK




**Product codes:**

Reference: UNMH12
EAN13: -
UPC: -

**Product attributes:**

**Product short description:**

SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA
ISOLE ESCLUSE

EXPRESS DELIVERY

Telecomando evoluto per **controllare i sensori di movimento e dimmer MERRYTEK** con sistema 1-10V.

Il telecomando ha la **possibilità di configurare i seguenti parametri**:

- **l'area di rilevamento del movimento**,

- **La quantità di luce emessa** per ogni modalità (dimmer)

- **il tempo di accensione** (periodo in cui l'apparecchio rimane illuminato al 100% dopo non aver rilevato alcun movimento),

- **La durata della modalità standby o risparmio**

- **il livello di luce che volete avere in modalità standby o risparmio cioè quando non viene rilevato movimento** (ad esempio il 30% della potenza massima)

- **la modalità di rilevamento della luce** (quanto deve essere buio l'ambiente prima che la lampada si accenda).

**SCHEDA TECNICA**